



NAVODILA ZA VGRADNJO:

Jaški so primerni za vgradnjo v suho gradbeno jamo, katera je bila predhodno utrjena z drobljencem, gramozom ali podložnim betonom. Oslabitev na stenah jaška nakazujejo mesta, kjer je možno steno prebiti in tako izvesti kanalizacijo. Izven teh oslabetev, prebijanje jaška ni priporočljivo. Po namestitvi, jašek enakomerno zasujemo iz vseh strani. Sloje nasutega materiala sproti utrdimo.



TITLE:

NAVADNI BETONSKI POKROV  
ZA JAŠEK 1000x1000

DWG NO.

TL-NAVADNI BETONSKI POKROV ZA JAŠEK 100x100

A4

MATERIAL: ARMIRANI BETON

TEŽA: 252 kg