



NAVODILA ZA VGRADNJO:

Temelj za kandelaber je primerni za vgradnjo v suho gradbeno jamo, katera je bila predhodno utrjena z drobljencem, gramozom ali podložnim betonom. Oslabitev na stenah temelja nakazujejo mesta, kjer je možno steno prebiti in tako izvesti kanalizacijo. Izven teh oslabitev, prebijanje temelja ni priporočljivo. Po namestitvi, temelj enakomerno zasujemo iz vseh strani. Sloje nasutega materiala sproti utrdimo.



TITLE:

AB TEMELJ ZA KANDELABER
440x300xH270

DWG NO.

TL-TEMELJ 44X30XH27

A4

MATERIAL: ARMIRANI BETON

TEŽA: 66 kg